

# Паспорт изделия

## Максимально допустимые нагрузки на механизмы трансформации

№	Название механизма трансформации	Ширина спального места (см)	Допустимая нагрузка* (кг)	Название моделей
1	Механизм трансформации тройного сложения («раскладушка»)**	140	180	«Элен» (диван-кровать, угловой диван-кровать)
2	Механизм трансформации «Книжка»	130	200	«Балтийский» (диван-кровать)
3	Механизм трансформации «Домино» (выкатной)	90-100	90	«Люкс», «Милан» (угловой диван-кровать, диван-кровать)
		110-160	180	«Люкс», «Милан» (угловой диван-кровать, диван-кровать)
4	Механизм трансформации «Дельфин»	140	200	«Элефант-мини-1», «Элефант-мини-2», «Элефант - банкетка», «Анна-3», «Гарден-3» (угловой диван-кровать)
		ящик 70, 80		
5	Механизм трансформации («евротахта», «еврокнижка»)	Стандарт	200	«Дива-А1», «Дива-А3», «Дива-П1», «Дива-П2», «Дива-П3», «Дива-С» (диван-кровать)
6	Механизм трансформации «Каскад»	90-100	80	«Анна-1», «Люкс-3» (диван-кровать)
		110-160	160	
7	Механизм трансформации «Классический»	60	90	«Дива-А1», «Дива-А3», «Дива-П1», «Дива-П2», «Дива-П3», «Дива-С», «Балтийский» (кресло-кровать)

\* Нагрузка статическая распределенная в собранном или разобранном состоянии

\*\* Данный механизм не предназначен для ежедневной эксплуатации

## Допустимые отклонения на изделия мягкой мебели

- Незначительное изменение цвета декора от цвета образцов отделки, представленных в салоне, а также незначительная разнооттеночность деталей.
- Незначительная разнооттеночность мебельных тканей и кож. Значительная разнооттеночность может возникать при использовании любого ворсового облицовочного материала в моделях угловых диванов на частях, расположенных «под углом» друг к другу.
- Легкие складки на облицовочном материале сидений и спинок, возникающие после снятия нагрузки и исчезающие после разглаживания рукой.
- Появление небольших потертостей в местах постоянной эксплуатации.
- Небольшие отклонения в количестве и размерах декоративных складок облицовочных чехлов на симметричных элементах.
- Отклонения от габаритных размеров  $\pm 20$  мм.
- Остаточная деформация мягких элементов в пределах 10%.
- Незначительное заминание ворса флокированных тканей, велюров, а также других мебельных тканей с «высоким» ворсом.

! Претензии по качеству и внешнему виду по перечисленным отклонениям не принимаются. !

## Условия эксплуатации

1. Эксплуатация мягкой мебели должна производиться при температуре от 15 до 28° С и относительной влажности не более 45%.
2. Не рекомендуется располагать мебель вблизи отопительных приборов. Кожаную мебель необходимо располагать на расстоянии не менее 45-50см от источников тепла (для отопительных приборов закрытого типа).
3. Необходимо предохранять части мебели, отделанные лаком, от попадания на них влаги, ацетона, спирта, щелочи и т.п.
4. Рекомендуется периодически подтягивать резьбовые соединения (болты, винты, шурупы).
5. Не рекомендуется сидеть на боковинах, наступать на дно ящиков для постельных принадлежностей, нагружать мебель тяжелыми предметами.
6. Перемещать мебель рекомендуется, приподняв ее над полом.
7. Раскладывать механизмы трансформации, приподнимать крышки ящиков надо плавно, без резких рывков.
8. Не рекомендуется пускать на мебель домашних животных, особенно собак крупных пород, а также кошек.

## Условия гарантии

Срок гарантии изделия 18 месяцев с момента доставки. На мебель для общественных заведений срок гарантии 12 месяцев.

Срок службы 10 лет.

Дефекты мебели, возникшие по вине фабрики и выявленные в течение гарантийного срока, фабрика обязуется устранить.

При приобретении уцененной мебели претензии по внешнему виду не принимаются.

Гарантийное обслуживание не производится в случае неправильной эксплуатации мебели, а именно:

- превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации;
- невыполнение условий эксплуатации;
- наличие механических повреждений и загрязнений;
- наличие следов самостоятельного ремонта и внесение изменений в конструкцию.

Все изделия мебели имеют сертификаты соответствия и отвечают требованиям ГОСТа 19917-93; 16371-93.

## Рекомендации по уходу

1. Декоративные части, отделанные лаком, протирайте сухой тряпкой.
2. Необходимо регулярно чистить мягкую мебель пылесосом.
3. При попадании на мебель любого вещества необходимо устранить его как можно быстрее.
4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на мебель во избежание выгорания ткани и кожи.
5. Никогда не применяйте для очистки кожаной мебели химические растворители, пятновыводители и другие агрессивные материалы.

## Уход за тканью, устранение пятен

1. **Свечной воск.** Сухой свечной воск следует раздробить и собрать пылесосом. Накройте оставшееся пятно промокательной бумагой и прогладьте.
2. **Жевательная резинка.** Покройте жевательную резинку кубиками льда (в пластиковом пакете) и соскребите тупым предметом. Нанесите метиловый спирт на ткань и высушите прихлопыванием.
3. **Кофе.** Промокните пятно тканью, обработайте раствором мягкого мыла и высушите избыток влаги.
4. **Пиво.** Промокните жидкость, затем нанесите раствор уксуса (2 ст. ложки на 1 л воды). Промокните избыток влаги и просушите.
5. **Шоколад.** Очистите высохшее пятно и обработайте раствором мягкого мыла. Высушите избыток влаги.
6. **Красное вино.** Немедленно промокните жидкость. Затем посыпьте влажное пятно солью. После того, как соль высохнет и впитает вино, почистите и пропылесосьте.
7. **Белое вино.** Обработайте ткань раствором из  $\frac{3}{4}$  метилового спирта и  $\frac{1}{4}$  воды и просушите. Снова обработайте раствором мягкого мыла и высушите. Пропылесосьте.